3-252-838-**31**(1) **RM-V402** 

# Remote Commander

## Manual de instrucciones Manual de instruções (no verso)

© 2003 Sony Corporation Printed in China



## Configuración del telemando

componentes de marca Sony.

Para ajustar el telemando a fin de utilizarlo con componentes de

Componente a programar	Tecla	Ajuste de fábrica
Televisor	TV	Televisor Sony
Videograbadora	VCR	Videograbadora VHS Sony
Adaptadores para cablevisión analógico/Decodificador digital/Sintonizador de recepción vía satélite digital/ Receptor/Reproductor de discos compactos/Deck de cassettes/Deck de minidiscos/Deck de cinta audiodigital/DVD/Televisor/Videograbadora/DVR (Videograbadora digital)	CBL/SAT	_
	RCVR	Receptor Sony
	CD	Reproductor de discos compactos Sony
	AUX	Deck de cassettes Sony
	DVD	Reproductor de discos de DVD SONY

# • El telemando solamente podrá programarse para controlar a la vez


un componente por tecla, a menos que sus números de código sean iguales. Por ejemplo, usted no podrá programar el telemando para controlar un televisor Sony y otro Panasonic simultáneamente (porque sus números de código son diferentes). · Quizás no pueda controlar un componente Sony con el preajuste


de fábrica. En tal caso, realice el procedimiento de "Programación

## Colocación de las pilas

Antes de reemplazar las pilas, tenga unas nuevas preparadas. Deslice y abra el compartimiento de las pilas, e inserte dos pilas de

tamaño AA (R6) (no suministradas). Asegúrese de alinear los polos + y - de las pilas con las marcas + y del compartimiento de las mismas.





telemando no funciona adecuadamente, es posible que las pilas estén



agotadas. Reemplace las pilas por otras nuevas.

## Reemplace ambas pilas por otras nuevas.

Notas sobre las pilas

Sobre el preajuste del telemando El telemando ha sido preajustado en fábrica para controlar

Si va a utilizar el telemando con componentes Sony, no necesitará preajustarlo antes de comenzar a utilizarlo.

otros fabricantes (no Sony), o para usarlo con un componente que no hava sido preajustado en fábrica, tendrá que seguir las instrucciones de este manual para preajustar el telemando con los números de código correctos para sus componentes. (Consulte también los "Números de código de componentes" suministrados.)

Paso 1	: Introducción	del número	de códiao

utilizar con el telemando

1 Consulte los "Números de código de componentes" suministrados, y busque el número de código de tres cifras para el componente deseado.

Programación del código

Si hay más de un número de código en la lista, utilice el primero de ellos para completar los pasos siguientes Por ejemplo, para una videograbadora Philips, utilice el número de código 035

• No tarde más de 3 minutos en reemplazar las pilas, ya que de lo

• No mezcle una pila nueva con otra vieja, ni dos de tipos diferentes.

Si se fuga el electrólito de las pilas, limpie la parte contaminada del

viejas por otras nuevas. Para evitar la fuga del electrólito, extraiga

compartimiento de las pilas con un paño y reemplace las pilas

las pilas cuando no vaya a utilizar el telemando durante mucho

Realice los pasos 1 y 2 siguientes para cada componente que planee

contrario, los números de códigos introducidos se borrarán.

Si su componente no está en la lista, consulte "Búsqueda del código correcto."

OS + POWER


2 Al tiempo que mantiene presionado el botón S(SET), presione el botón POWER.

**3** Presione la tecla del componente que desee aiustar.

En las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD se han asignado respectivamente en la fábrica "adaptadores para cablevisión analógico", "receptor", "reproductor de discos compactos", "deck de cassettes", y "reproductor de discos de DVD". Pero usted también podrá asignar otros componentes a estas teclas. Para obtener más información, consulte "Cambio del tipo de componentes de las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD"

4 Introduzca el número de código del componente. Por ejemplo, para introducir (0) (3) (5) el código para una videograbadora Philips, Su número de código

**5** Presione y suelte la tecla **ENT** para almacenar el número de código en la memoria del telemando.



Paso 2: Comprobación del funcionamiento de un número de código

- 1 Conecte la alimentación del componente que desee ajustar. 2 Apunte con el telemando hacia el componente y presione una
- tecla para comprobar si funciona. Por ejemplo, presione la tecla POWER para ver si funciona en su

3 Compruebe si las otras teclas del telemando controlan las inciones correspondientes del componente.

Usted podrá escribir el número de código en la etiqueta del

interior de la tapa del compartimiento de las pilas.

Si el telemando parece que no funciona. En primer lugar, repita estos procedimientos de programación utilizando los otros códigos de la lista para su componente (consulte las tablas de "Números de código de componentes")

• Si, después de haber probado todos los códigos de la lista para su componente, el telemando sigue sin funcionar adecuadamente, consulte "Búsqueda del código correcto."

### Búsqueda del código correcto

Si ha intentado todos lo números de código de la lista para su componente y el telemando sigue sin funcionar (o si sus componentes no están indicados en las tablas de "Números de código de componentes"), siga estos pasos.

- 1 Conecte la alimentación del componente que desee ajustar. Si es necesario, inserte un cassette o un disco. 2 Al tiempo que mantiene presionado el botón S(SET), presione el
- botón POWFR
- 3 Presione la tecla del componente que desee ajustar.
- 4 Presione y suelte la tecla CH+. Después presione y suelte la tecla 5 Repita el paso 4 hasta que encuentre el número de código correcto

Cada vez que presione la tecla CH+ y después la tecla POWER, se transmitirá un nuevo número de código. Continúe intentándolo hasta que su componente funcione al recibir la señal transmitida desde el telemando (p. ej., se desconecta la alimentación, la función de CH+ funciona, se inicia la reproducción, etc.). Tenga paciencia cuando realice esto, porque es posible que tenga que realizar 100 intentos hasta encontrar el número de código correcto.

**6** Cuando encuentre el código correcto, presione la tecla ENT para almacenar el número de código en la memoria del telemando.

7 Compruebe si el telemando controla las otras funciones de su componente presionando las teclas correspondientes de dicho telemando. Si parece que funciona correctamente, habrá finalizado el preajuste del telemando.

Si el componente no funciona correctamente, repita los pasos 1 a 6 y busque otro código.

Si el telemando sigue sin funcionar adecuadamente, consulte "Solución de problemas."

### Cambio del tipo de componente de las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD

En la fábrica "adaptadores para cablevisión analógico" se ha asignado a la tecla CBL/SAT, "receptor" a la tecla RCVR, "reproductor de discos compactos" a la tecla CD. "deck de cassettes" a la tecla AUX, y el "reproductor de discos de DVD" en la tecla DVD. Al realizar el procedimiento siguiente es posible cambiar este ajuste de forma que pueda ajustar cualquier componente con estos botones.

1 Al tiempo que mantiene presionado el botón S(SET), presione el botón POWFR.

2 Presione la tecla CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, o DVD.

3 Presione v suelte la tecla ■ (parada). 4 Presione v suelte una de las teclas siguientes:

① para asignar una videograbadora ) para asignar un sintonizador de recepción vía satélite digital,

decodificador digital, o una videograbadora digital

 para asignar un receptor para asignar un reproductor de discos compactos

para asignar un DVD

5 Presione u suelte la tecla ENT

para asignar un deck de cassettes

D para asignar un deck de minidiscos o un deck de cinta

B para asignar un televisor ) para asignar un adaptadores para cablevisión analógico

Control del volumen de los componentes de vídeo conectados a un sistema de

6 Introduzca el número de código del componente siguiendo los

pasos 2 a 6 de "Introducción del número de código", o los pasos 1

El telemando ha sido programado en fábrica suponiendo que usted va a escuchar el sonido de sus componentes de vídeo a través de los altavoces de su televisor, y el sonido de sus componentes de audio a través de los altavoces conectados a su receptor (o amplificador).

## Ajuste de fábrica:

a 7 de "Búsqueda del código correcto."

Tecla	Controla el volumen del	
TV	Televisor	
VCR, CBL/SAT*, DVD* Televisor		
RCVR Receptor (o amplificador)		
CD*, AUX* Receptor (o amplificador) en la tecla RCVR		
* Si ha asignado componentes de audio a la tecla CBL/SAT, CD, AUX, o DVD,		

podrá controlar el volumen del receptor (o del amplificador) con la tecla RCVR. Si ha asignado componentes de vídeo a estas teclas, podrá controlar el

De esta forma, usted podrá controlar el volumen de su televisor o receptor (o amplificador) mientras utilice un componente de vídeo o de audio sin tener que presionar primero la tecla TV o RCVR. Por ejemplo, para controlar el volumen de los canales de su videograbadora, no necesitará presionar en primer lugar la tecla TV Sin embargo, si sus componentes de vídeo están conectados a un sistema de audio, probablemente escuchará el sonido de su televisor o de su videograbadora a través de los altavoces conectados a su receptor (o amplificador), no a través de los altavoces de su televisor En este caso, tendrá que cambiar el ajuste de fábrica a fin de poder controlar el volumen de sus componentes de vídeo sin tener que cambiar primero al receptor (o amplificador). Para cambiar el ajuste de fábrica para controlar el volumen, realice

los procedimientos siguientes.

Esta función solamente funcionará cuando haya programado ur receptor o amplificador en la tecla RCVR. Usted no podrá controlar el volumen de un receptor (o amplificador) programado en la tecla CBL/SAT, CD, AUX, ni DVD mientras utilice otro componente en otra tecla distinta.

## Cambio del ajuste de fábrica para el control de volumen

1 Al tiempo que mantiene presionado el botón S(SET), presione el botón POWER.

2 Presione el botón RCVR. 3 Presione la tecla VOL+.

4 Presione la tecla ENT.

El ajuste del control de volumen cambiará a "receptor/ amplificador." Usted podrá controlar el volumen del receptor (o amplificador) de la tecla RCVR aunque hava seleccionado cualquier otro componente

• Si está utilizando más de un receptor (o amplificador) y lo ha programado en la tecla CBL/SAT, CD, AUX, o DVD, cuando seleccione estas teclas, no podrá controlar el volumen del receptor (o amplificador) de la tecla RCVR. • Si cambia el ajuste de la tecla RCVR a un componente que no sea un

receptor o amplificador, el ajuste del control de volumen de los componentes de vídeo volverá a "TV" incluso aunque haya cambiado el control de volumen ajustado en fábrica. En este caso, no podrá controlar el volumen desde componentes de audio que no sean un receptor o un amplificador.

Para reponer el control de volumen al ajuste de fábrica En el paso 3 anterior, presione en su lugar VOL-

## Control de un componente

I Presione la tecla correspondiente al omponente deseado del telemando.

2 Apunte con el telemando directamente

hacia el componente.



3 Presione la tecla correspondiente a la función que desee utilizar.

Para obtener una descripción más completa de las teclas del telemando, consulte "Descripción de las teclas del telemando

Notas sobre la utilización del telemando Básicamente, utilice este telemando de la misma forma que el suministrado con sus componentes.

 La utilización de este telemando no aumentará las funciones de sus componentes. Las funciones del telemando estarán limitadas a las de los propios componentes. Por ejemplo, si su televisor no posee función de silenciamiento (MUTING), la tecla MUTING de este telemando no funcionará con su televisor Algunas funciones del componente puede que no funcionen con

este telemando. • Si su adaptador para cablevisión puede controlar el volumen,

cerciórese de ajustar su selector de volumen a una posición intermedia. Si reduiese completamente el volumen del adaptador para cablevisión, no podría ajustar el volumen de su televisor con el telemando.

## Programación de un canal en una sola tecla (Función de macro de canal)

Usted podrá programar la función de macro de canal en una de las teclas indicadas a continuación (teclas de macro). Por ejemplo, en vez de presionar las teclas ① u ② v después presionar la tecla ENT para cambiar el canal de televisor, podrá realizar estas funciones presionando solamente la tecla ➤ .

Las teclas de macro son **▶**, **◄**, **▶**, **■**, **II**, **y ●**REC.

(Durante las operaciones de televisor, adaptadores para cablevisión analógico, decodificador digital, sintonizador de recepción vía satélite digital, o videograbadora digital solamente.)

La serie de operaciones que podrá programarse deberá componerse de dos a cuatro presiones secuenciales de teclas @ a @, o de la tecla

## La función de macro de canal puede que no funcione correctamente

con algunos componentes. Para programar una serie de operaciones

1 Presione la tecla selectora correspondiente al componente

(Usted solamente podrá seleccionar "televisor", "adaptadores para cablevisión analógico", "decodificador digital", "sintonizador de recepción vía satélite digital", o "videograbadora

2 Manteniendo pulsada la tecla de macro deseada, presione secuencialmente las teclas requeridas para la operación. Por ejemplo, para programar  $(1) \rightarrow (2) \rightarrow ENT$  en la tecla  $\triangleright$ , mantenga pulsada ▶, después presione secuencialmente ①, ②, y ENT, y por último suelte ►.

 Aunque intente programar más de cuatro operaciones y presionar las teclas correspondientes en el paso 2 anterior, solamente se programarán las cuatro teclas presionadas en primer lugar. Si trata de programar una sola operación en una tecla de macro, la

operación de ajuste será rechazada. Usted podrá programar la función de macro de canal para tres componentes como máximo. Para programar el cuarto componente, borre en primer lugar todas las teclas para un componente

Para cambiar o borrar el programa Cuando desee cambiar un ajuste, o si ya no desea utilizar una

operación programada, realice el procedimiento siguiente para rescribir o borrar el programa.

# Mantenga presionada la tecla de macro cuyos datos desee cambiar

### 2 Después de esperar unos tres segundos presione la nueva secuencia de teclas o, si desea borrar el programa, presione y suelte ①, y después presione y suelte ENT.

**3** Suelte la tecla de macro.

ntrolarse con un telemando

Cerciórese de esperar unos tres segundos en el paso 2 anterior. Mientras mantenga presionada la tecla de macro, se transmitirán las señales programadas, motivo por el que si está apuntando con el telemando hacia su componente, las operaciones programadas pueden realizarse antes de continuar con el procedimiento.

### Solución de problemas Si tiene problemas al programar o utilizar el telemando:

Cuando programe el telemando, siga cuidadosamente los procedimientos

descritos en "Programación del código." Si el primer código de la lista para su componente no funciona, pruebe los siguientes según el orden en que aparecen numerados. Si no funciona ninguno de los códigos (o si su componente no está en la lista de este manual), pruebe los procedimientos de Búsqueda del código correcto. • Compruebe si está apuntando directamente hacia el componente, y que no

haya obstáculos entre el telemando y el componente. Cerciórese de que las pilas que esté utilizando no estén agotadas y de que

Compruebe si ha presionado la tecla TV, VCR, CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, o DVD del telemando correspondiente al componente deseado. Compruebe que el componente pueda controlarse con rayos infrarroios. Por ejemplo, si su componente no vino con telemando, probablemente no podrá

presionando simultáneamente las teclas POWER, TV/VIDEO v VOL-.

 Si sus componentes de vídeo están conectados a un sistema de audio, Para cambiar el canal. Por cerciórese de que ha programado el telemando como se describe en "Control ejemplo, para cambiar al canal 5, del volumen de componentes de vídeo conectados a un sistema de audio." Si el problema persiste, reponga el telemando a los ajustes de fábrica

## Descripción de las teclas del telemando

### 1 Para configurar el telemando, pulse S(SET) manteniendo presionado POWER. \*¹Para aumentar el volumen: + Para reducir el volumen: -\*¹Para silenciar el volumen de

televisor o del receptor (amplificador). 1 Para conectar y desconectar la alimentación del componente seleccionado.

2 Teclas selectoras de componentes

información, consulte "Control del

componente.

Para cambiar a las operaciones de programa deseado.) cada componente, presione la tecla a la que haya asignado el (\*2THUMBS\_) Estas teclas controlan el volumen del televisor o del receptor (amplificador). Para obtener más

volumen de los componentes de hacia abaio, hacia la izquierda, o vídeo conectados a un sistema de hacia la derecha 🛱 La tecla número 5 y la tecla de canal + tienen un punto táctil para facilitar el

> 9 Para invocar la visualización de ◆◆ Para rebobinar

14 CH+: Canal siguiente presione 0 y 5 (o presione 5 y CH-: Canal anterior. 15 Para controlar la función de 3 Para utilizar la función de imager SLEEP (cronodesconexión) del en imagen. Presione cada tecla, o televisor. (Solamente funcionará si el televisor posee tal función.

combinación de teclas, como se describe en la tabla siguiente. 16 Para controlar la función de Para cambiar el modo de entrada. cambio entre dos canales (JUMP Para hacer que se visualice el canal actual en el televisor.

Control de un televisor (TV)

FLASHBACK o CHANNEL RETURN) del televisor. 8 Para mover el cursor hacia arriba dependiendo del ajuste del hacia abajo, hacia la izquierda, o fabricante de dicho televisor hacia la derecha. 18 Para introducir la selección.

# Operaciones de PIP

activar/desactivar la imagen de la "ventanilla" desactivar la imagen de la "ventanilla" cambiar el canal de televisor de la imagen de la cambiar el modo de entrada de la imagen de la cambiar la ubicación de la imagen de la "ventanilla". intercambiar la imagen "principal" por la de la

congelar la imagen de la "ventanilla"

Si ha programado la función de macro de canal para la operación de un televisor en una tecla utilizada como tecla de macro, no podrá usar la función

## Control de una videograbadora (VCR)

ejemplo, para cambiar al canal 5,

manteniendo pulsada

II: Para realizar una pausa

Para cambiar el canal. Por

presione 0 y 5 (o presione 5 y Para reproducir Para parar. ◄ Para rebobinar ▶►: Para hacer que la cinta avance rápidamente ●REC: Para grabar, presione ▶

Para cambiar la salida de antena. Para hacer que se visualicen las indicaciones en pantalla. Para mover el cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o

hacia la derecha.

9 Para invocar la visualización de 14 CH+: Canal siguiente. CH-: Canal anterior.

Para cambiar el modo de entrada. 18 Para introducir la selección.

2 y 13 Para cambiar el canal. Por ejemplo, para cambiar al canal

presione 0 y 5 (o 5 y ENT).

Para avanzar rápidamente ●REC: Para grabar, presione ➤ al Primero suelte > v después 

REC Para detener la grabación.

realice el mismo

procedimiento.

Para parar.

Para mostrar el título del programa grabado 4 Para cambiar la salida del receptor SAT al televisor.

Control de una DVR (Videograbadora digital)

(Al conectar un cable de televisor Para realizar una pausa o una antena al receptor, la salida 14 CH+: Canal siguiente (\*2PAGE+)Avance de alterna entre los programas de televisor v de satélite.) CH-: Canal anterior (\*2THUMBS+) Para seleccionar el programa (\*2PAGE-) Retroceso de grabado que se desea (Es necesario haber grabado e Para borrar el ajuste.

Para salir del menú de ajustes. (\*2REPLAY) 6 Para activar la pantalla. Para repetir la reproducción Para seleccionar el programa O para entrar en el modo REC grabado que se desea. REVIEW durante la reproducción (Es necesario haber grabado el (la repetición comienza despué programa deseado.) de rebobinar durante unos 5 Para mover el cursor hacia arriba, 7 Para mostrar la Guía maestra.

números superiores. Por ejemplo 9 Para activar la pantalla de Menú. Para mostrar la Guía maestra para seleccionar la canción 15. 8 Para mostrar el índice de emisora presione PIP v después 5. Para acceder a todos los aspectos si no se está mostrando una guía Para cambiar el sonido. de programas. Para mostrar en la pantalla el Para seleccionar el canal estado de el estado de Para reproducir. resaltado. reproducción actual. Para mover el cursor hacia arriba

\*2 Esta tecla corresponde al servicio Tivo o al servicio de repetición. Consulte su manual de instrucciones para obtener información detallada.

### Control de un adaptadores para cablevisión analógico 16 Para controlar la función de

Para cambiar el canal Por cambio entre dos canales (ILIMP ejemplo, para cambiar al canal 5, FLASHBACK o CHANNEL presione 0 y 5 (o presione 5 y RETURN) del televisor dependiendo del ajuste del 14 CH+: Canal siguiente. fabricante de dicho televisor.

# CH-: Canal anterior.

 Puede darse el caso de que resulte imposible conectar/desconectar la alimentación del adaptador para cablevisión presionando la tecla CH+ o CHdel telemando

• Si su adaptador para cablevisión puede controlar el volumen, cerciórese de ajustar su selector de volumen a una posición intermedia. Si redujese completamente el volumen del adaptador para cablevisión, no podría ajustar el volumen de su televisor con el telemando

### Control de un decodificador digital

5, presione 0 y 5 (o bien, presione 3 Para utilizar la función "FAVORITF" [4] Para cambiar la salida del receptor [14] CH+: Canal siguiente. SAT al televisor (al conectar un cable de televisor o una antena al receptor, la salida alterna entre los 16 Para activar la pantalla de un

Para encender la pantalla.

Para invocar la pantalla de menú.

\*3 La operación de la DVR incorporada o del video según se solicite

hacia la derecha.

\*3►: Para reproducir

\*3◀◀: Para rebobina

Por ejemplo, para cambiar al canal

Para cambiar el canal.

programas de televisor y los de menú contextual 17 Para invocar la barra de títulos y activarla o desactivarla en modo Para mover el cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o 18 Para presentar el índice de emisoras cuando no se muestre

una guía de programas.

una guía de programas.

Para presentar el índice de

emisoras cuando no se muestr

15 Para salir del menú de ajustes

\*3■: Para parar.

CH-: Canal anterior.

\*3 Para avanzar rápidamente.

►mientras mantiene

presionado 

REC. Primero

suelte ▶, luego, ●REC.

\*3 REC: Para grabar, presione

\*3 : Para realizar una pausa

seleccionar la canción 15, presione PIP v después 5 6 Para activar o desactivar la pantalla del reproductor de CD. Para ingresar el ajuste.

CH+: Para seleccionar la pista

### Control de un sintonizador de recepción vía satélite digital 14 CH+: Canal siguiente

Para cambiar el canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presiones 5 y 3 Para utilizar la función

visualizando una guía de programas. 15 Para mostrar el índice de

CH-: Canal anterior

de la guía cuando se esté

Para desplazarse por las páginas

16 Para sintonizar la última emisora Para mostrar la Guía principal 8 Para seleccionar el canal

resaltado. Para mostrar el índice de emisoras cuando no se visualice una guía de programas 19 ➤: Para salir del modo.

Suelte primero ►, y después

### Control de un DVD Teclas numéricas: Para establecer 14 CH+: Para pasar al lugar o a la los elementos seleccionados de la

Para seleccionar el número 10 y

hacia abajo, hacia la izquierda, o

Para hacer que se visualice el

manteniendo pulsada ●REC/

Suelte primero ►, y después

13 Para introducir un ajuste o para

seleccionados de la pantalla

2 Para seleccionar la fuente de

cinta (AUX)

5 Selecciona CD

6 selecciona TAPI

7 selecciona MD

1 selecciona el equipo de vídeo 1

2 selecciona el equipo de vídeo 2

3 selecciona la deck de cassettes y

el sentido de movimiento de la

4 selecciona el sintonizador

8 selecciona el televisor (TV

Para seleccionar el número de

canciones superiores a 10.

Para seleccionar 10 v números

superiores. Por ejemplo, para

CH-: Para seleccionar la pista

anterior.

canción. O selecciona la canción

10. Para seleccionar números de

consulte las descripciones de la

tecla PIP ofrecidas anteriormente.

Control de un receptor/amplificador

Control de un reproductor de discos compactos (CD)

menú de un disco DVD.

🖸 Para grabar, presione ►

establecer los elementos

hacia la derecha.

"FAVORITE"

4 Para cambiar la salida de

del sistema de SAT ).

satélite digital al televisor.

o una antena de televisor al

8 Para desplazarse por la Guía

9 Para invocar la visualización de

sintonizador de recepción vía

(Cuando haya conectado un cable

receptor, la salida cambiará entre

los programas del televisor y los

Canal siguiente CH-: Para pasar al lugar o a la 3 Para seleccionar 10 v números canción anterior. superiores. Por ejemplo, para Canal anterior seleccionar la canción 15, presione

Para borrar los caractere seleccionados de la pantalla. 8 Para ejecutar los elementos seleccionados de la nantalla

Para cambiar el subtítulo

Para parar.

9 selecciona PHONO

0 selectiona DVD

con cada presión

Para memorizar frecuencias

superiores: +. inferiores: -

Para sintonizar frecuencias

Para cambiar de banda (FM/AM).

▶▶. ◀◀. ■. v Ⅱ del reproductor

de discos compactos. (Cuando el

reproductor de discos compactos

Para seleccionar el disco siguiente

▶►: Para avanzar rápidament

: Para realizar una pausa

esté ajustado en la tecla CD.)

Para borrar el ajuste

: Para reproducir.

◆◆ Para rebobinar

onan como las teclas .

superiores: + inferiores:

Para mostrar el menú de títulos.

19 Para reproducir Para rebobinar Para hacer que la cinta avance rápidamente

# Para realizar una pausa.

la pletina A (para la deck de cassettes Sony, teclas para la

PIP: Para cambiar de cara : Para reproducir. ◄ Para rebobinar

▶►: Para hacer que la cinta avance rápidamente. 4 Para cambiar la fuente de entrada ●REC: Para grabar, presione ▶ manteniendo pulsada

●REC. Suelte primero ▶ y después ●REC ■ Para parar

> II: Para realizar una pausa Teclas de operación para la deck I (para decks de cassettes Sony, teclas para la deck A)

Alcance de control Aprox. 7 m (puede variar dependiendo del

La certificación CE que consta en la unidad tiene validez únicamente para los productos que se comercializan en la Unión Europea.

### 14 CH+: Para seleccionar la pista Para seleccionar el número de canción. O selecciona la canción

 Para seleccionar números de CH-: Para seleccionar la pista canciones superiores a 10 consulte las descripciones de la 19 ➤: Para reproducir tecla PIP ofrecidas anteriormente ▶►: Para avanzar rápidament

Control de un deck de cinta audiodigital

PIP v después 5 6 Para activar o desactivar el modo

Control de un deck de minidiscos

2 Para seleccionar el número de

canciones superiores a 10.

3 Para seleccionar 10 y números

PIP v después 5.

10 Para grabar, presione

de pantalla.

canción. O selecciona la canción

Para seleccionar números de

consulte las descripciones de la

superiores. Por ejemplo, para

6 Para activar o desactivar el modo

manteniendo pulsada 

REC

tecla PIP ofrecidas anteriormente.

seleccionar la canción 15, presione

10 Para grabar, presione manteniendo pulsada ●REC Suelte primero ►, y después

### Control de un deck de cassettes 3, 10, y 19

Teclas de operación de la deck de : Para reproducir. cassettes. Para pletinas de doble : Para rebobinar cassette teclas de operación para

▶ : Para parar.

manteniendo pulsada MENU. Suelte primero v después MENU

Para seleccionar Deck A o Deck B (deck de cassette doble

uego de teclas de operación de la cinta, y tiene tecla A/B para la RECALL para seleccionar la pletina A

# Especificaciones

MENU: Para grabar, presione 4

Si el telemando de su pletina posee un selección de la pletina, utilice la tecla

Aprox.  $55 \times 200 \times 32$  mm (an/al/prf Masa

Para realizar una paus

Para ingresar el ajuste.

Para borrar el ajuste.

: Para reproducir.

◆◆ Para rehohinar

CH+: Para seleccionar la pista

CH-: Para seleccionar la pista

Para seleccionar el disco siguiente

>>: Para avanzar rápidamente

Para realizar una pausa.

ENT: Para cambiar de cara

■: Para parar.

Para hacer que la cinta avance

OK · Para realizar una nausa

Dos pilas (R6) de tamaño AA (no suministradas

Aprox. 95 g (excluyendo las pilas)

Duración de las pilas Aprox. 6 meses (puede variar dependiendo de la frecuencia de utilización)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



## Configuração do telecomando

### Sobre a programação do telecomando

O telecomando vem pré-ajustado da fábrica para controlar componentes da marca Sony.

Caso esteja utilizando o telecomando com um componente Sony, não será necessário programar o telecomando antes de começar a usá-lo. Para configurar o telecomando para ser utilizado com componentes de outros fabricantes (não-Sony), ou para ser utilizado com componentes não pré-ajustados da fábrica, será necessário seguir as instruções deste manual para programar o telecomando ao número de código correto para os seus componentes (Consulte também os "Números de código dos componentes" fornecidos).


Componente programável	Botão	Pré-ajuste da fábrica
Televisor	TV	Televisor Sony
Videogravador	VCR	Videogravador VH Sony
Caixa de TV a cabo analógico/	CBL/SAT	_
Caixa de televisão por cabo digital/Sintonizador por satélite digital/Receptor/Leitor de discos compactos/Deck de cassetes/Decl de minidiscos/Deck de DAT/ DVD/Televisor/Videogravador/ Gravador de vídeo digital	RCVR	Receptor Sony
	CD	Leitor de discos compactos da Sony
	AUX	Deck de cassetes da Sony
	DVD	Leitor de DVD Son

- Pode-se configurar o telecomando para funcionar apenas com um componente por botão - exceto se os números de código respectivos forem iguais. Não se pode, por exemplo, configurar o
- telecomando para que funcione ao mesmo tempo com um televisor Sony e com um televisor Panasonic (porque utilizam números de códigos diferentes). Pode não ser possível controlar nem mesmo um componente da
- marca Sony com o pré-ajuste da fábrica. Em tal caso, siga o procedimento em "Programação do código"

### Como instalar as pilhas

### Antes de substituir as pilhas tenha as pilhas novas à mão. Deslize a tampa para abrir o compartimento de pilhas e coloque

duas pilhas tamanho AA (R6) (não fornecidas). Faca corresponder os pólos + e - das pilhas com os símbolos + e existentes no respectivo compartimento.



## Quando substituir as pilhas

Em condições normais de funcionamento, as pilhas do telecomando duram cerca de 6 meses. Se o telecomando não funcionar de forma correta, as pilhas podem estar gastas. Substitua as duas pilhas por

- Substitua as duas pilhas por outras novas. Não demore mais de 3 minutos a substituir as pilhas; caso
- contrário, as programações do número de código serão apagadas.

### Notas sobre as pilhas

- Não coloque pilhas usadas juntamente com pilhas novas nem misture diferentes tipos de pilhas
- Se ocorrer vazamento do líquido das pilhas (eletrólito), limpe a área contaminada do compartimento de pilhas com um pano e substitua as pilhas velhas por outras novas. Para evitar o possível vazamento do eletrólito, retire as pilhas se não pretende utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

## Programação do código

Siga os passos 1 e 2 abaixo para cada componente que pretende utilizar com o telecomando.

### Passo 1: Introdução do número de código

localize o número de código de três dígitos para o componente Caso mais de um número de código esteja listado, utilize o número que aparece primeiro na lista para completar os passos Por exemplo, caso esteja configurando um videogravador Philips,

Consulte os "Números de código dos componentes" fornecidos e

- utilize o número de código 035. Se o seu componente não estiver na lista, consulte "Busca do
- código correto' 2 Pressione os botões S(SET) e POWER ao (SET) + (POWER)
- 3 Pressione o botão do componente que pretende configurar.



- Os botões CBL/SAT, RCVR, CD, AUX e DVD são atribuídos de fábrica para os componentes "caixa de TV a cabo analógico", "receptor", "leitor de discos compactos", "deck de cassetes" e "leitor de DVD" respectivamente. Mas também pode atribuir outros componentes a estes botões. Para obter informações detalhadas, consulte "Alterar o tipo de componente nos botões CBL/SAT, RCVR, CD, AUX e DVD".
  - 4 Introduza o número de código do componente. Por exemplo, caso esteja introduzindo o código para um videogravador Philips, pressione @ ③ ⑤.
  - 5 Pressione e libere o botão ENT para armazenar o número de código na memória do telecomando.
  - 6 Vá para "Passo 2: Confirmação do funcionamento do número de
  - código" para concluir a configuração.

# Passo 2: Confirmação do funcionamento do número do

- 1 Ligue o componente que pretende configurar.
- 2 Aponte o telecomando para o componente e pressione um botão para verificar se o mesmo funciona. Por exemplo, pressione o botão POWER para verificar se funciona com o seu componente.

Seu número de código

**3** Verifique se os outros botões do telecomando operam as funções correspondentes do componente.

### Pode-se escrever o número de código na etiqueta da parte interna da tampa do compartimento de pilhas.

### Se parecer que o telecomando não funciona • Primeiro, tente repetir estes procedimentos de configuração

- utilizando os outros códigos que aparecem na lista para o seu componente (consulte os "Números de código dos componentes fornecidos).
- Se, depois de experimentar todos os códigos existentes para o componente, não conseguir fazer o telecomando funcionar de forma adequada, experimente o método de procura descrito na seção "Busca do código correto".

## Busca do código correto

Se, depois de experimentar todos os números de código existentes para o componente, não conseguir fazer o telecomando funcionar (ou se os seus componentes não estiverern listados na tabela "Números de código dos componentes"), experimente os passos

- Conecte a alimentação do componente que deseja configurar. Insira uma fita ou disco, se necessário.
- 2 Pressione os botões S(SET) e POWER ao mesmo tempo. 3 Pressione o botão do componente no telecomando que deseja
- 4 Pressione e solte o botão CH+. Em seguida, pressione e solte o
- botão POWFR 5 Repita o passo 4 até encontrar o número de código correto.
- A cada vez que se pressiona o botão CH+ e em seguida o botão POWER, um novo número de código será transmitido. Continue tentando até que o seu componente funcione mediante recebimento do sinal transmitido pelo telecomando (por ex., o componente desliga-se, a função CH+ é ativada, a reprodução inicia-se, etc.). Tenha paciência, pois pois pode ser que seja necessário realizar cerca de 100 tentativas até que seja localizado o número de código correto.
- **6** Quando localizar o código correto, pressione o botão ENT para memorizar o número do código no telecomando.
- 7 Verifique se o telecomando está controlando as outras funções do seu componente pressionando os botões correspondentes no telecomando. Se parecerem estar funcionando adequadamente, está concluída a configuração do seu telecomando.

procure outro código. Se ainda assim não conseguir fazer o telecomando funcionar

# corretamente, consulte a seção "Solução de problemas".

Se o componente não funcionar bem, repita os passos de 1 a 6 e

# CBL/ SAT, RCVR, CD, AUX e DVD

atribuído ao botão CBL/SAT, "receptor" ao botão RCVR, "leitor de discos compactos" ao botão CD. "deck de cassetes" ao botão AUX e "leitor de DVD" ao botão DVD. Ao completar o procedimento a seguir, você pode alterar esse ajuste, podendo configurar qualquer componente nesses botões.

- 1 Pressione os botões S(SET) e POWER ao mesmo tempo.
- 2 Pressione o botão CBL/SAT, RCVR, CD, AUX ou DVD.
- **3** Pressione e a seguir libere o botão **■** (Parar).
- 4 Pressione e libere um dos seguintes botões:
- ) para designar um videogravador para designar um sintonizador por satélite digital, uma caixa de televisão por cabo digital ou um gravador de vídeo digital
- para designar um receptor
- para designar um leitor de discos compactos
- para designar um deck de cassetes para designar um deck de minidiscos ou um deck de DAT
  - para designar um televisor
- para designar uma caixa de TV a cabo analógico para designar um DVD
- 5 Pressione e a seguir libere o botão ENT.
- 6 Introduza o número de código do componente mediante a execução dos passos de 2 a 6 em "Introdução do número de código", ou passos de 1 a 7 em "Busca do código correto".

### Controle do volume de componentes Comando de um componente de vídeo ligados a um sistema de áudio

O telecomando é pré-ajustado da fábrica com base na suposição de que o usuário irá escutar o som de componentes de vídeo a partir dos alto-falantes do seu televisor, e escutar o som de componentes de áudio a partir dos alto-falantes ligados ao receptor (ou amplificador).

## Pré-ajuste de fábrica:

10	Controla o volume do
	Televisor
, CBL/SAT*, DVD*	Televisor
R	Receptor (ou amplificador)
, AUX*	Receptor (ou amplificador) no botão RCVR

 Se designar um componente de áudio ao botão CBL/SAT, CD, AUX ou DVD. poderá controlar o volume do receptor (ou amplificador) com o botão RCVR. Se designar componentes de vídeo em tais botões, poderá controlar o volume Portanto, é possível controlar o volume do seu televisor ou receptor

(ou amplificador) durante o funcionamento de um componente de

vídeo ou áudio, sem primeiro ter de pressionar o botão TV ou RCVR. Por exemplo, para controlar o volume dos canais do seu videogravador, não é necessário pressionar o botão TV primeiro. Entretanto, se os seus componentes de vídeo estiverem ligados a um sistema de áudio, provavelmente se escutará o som do televisor ou do videogravador a partir dos alto-falantes ligados ao receptor (ou amplificador), não pelos alto-falantes do televisor. Neste caso, será necessário alterar o pré-ajuste de fábrica, de maneira que se possa controlar o volume dos componentes de vídeo, sem ter de comutar primeiro para o receptor (ou amplificador).

controlar o volume de um receptor (ou amplificador) programado no

botão CBL/SAT, CD, AUX ou DVD enquanto estiver a utilizando um

Para alterar o pré-ajuste de fábrica do controle de volume, siga o procedimento abaixo.

componente de outro botão.

controle de volume

## Alterar o tipo de componente nos botões

À saída da fábrica, o componente "caixa de TV a cabo analógico" é

- 1 Pressione os botões S(SET) e POWER ao mesmo tempo.
  - 2 Pressione o botão RCVR.
  - 3 Pressione o botão VOL+.
  - 4 Pressione o botão ENT.

O ajuste do controle de volume é alterado para "receptor/ amplificador". Pode-se controlar o volume do receptor (ou amplificador) do botão RCVR durante a seleção de qualquer componente.


- Se estiver a utilizando mais de um receptor (ou amplificador), programados nos botões CBL/SAT, CD, AUX ou DVD, não é possível controlar o volume do receptor (ou amplificador) do botão RCVR quando seleccionar estes botões.
- Caso altere o ajuste do botão RCVR a um outro componente que não seja um receptor ou amplificador, o ajuste do controle de volume dos componentes de vídeo retornará a "TV", mesmo que se tenha alterado o controle de volume pré-ajustado na fábrica. Neste caso, não será possível controlar o volume de outros componentes de áudio que não seja um receptor.

### Para restabelecer o controle de volume ao pré-ajuste de fábrica

No passo 3 acima, pressione VOL-.

## Para alterar ou apagar o programa

Pressione o botão do componente



deseiado no telecomando

de botões ou para apagar o programa, pressione e solte ① e, a 3 Pressione o botão correspondente à função que deseja utilizar. seguir, pressione e solte ENT. Consulte "Descrição dos botões do telecomando" para obter uma 3 Solte a tecla de macros. descrição completa dos botões no telecomando.

ou apagar.

Notas sobre a utilização do telecomando Basicamente, utilize este telecomando da mesma maneira que os telecomandos fornecidos com os seus componentes.

- estiver aguardando, os sinais programados serão transmitidos: A utilização deste telecomando não incrementará as funções dos portanto, se você estiver apontando o telecomando para o seu seus componentes. As funções do telecomando estão limitadas às componente, as operações programadas podem ser executadas antes funções dos próprios componentes. Por exemplo, se o seu televisor de continuar o procedimento. não possuir a função MUTING, o botão MUTING deste
- telecomando não funcionará com o seu televisor. Algumas funções do componente podem não funcionar com este
- · Caso a sua caixa de televisor a cabo possa controlar o volume, certifique-se de ajustar o seu seletor de volume a uma posição
- média. Se o volume na caixa de televisor a cabo estiver totalmente reduzido, não será possível ajustar o volume do seu televisor com o telecomando. Aiustando um canal com um único

botão (função Macro para Canal)

Você pode programar a função Macro para Canal (Channel Macro) em quaisquer dos botões listados abaixo (teclas de macros).

### Por exemplo, em vez de pressionar 1, 2 e, a seguir, o botão ENT para alterar o canal do televisor, você pode executar essas operações, pressionando apenas o botão . Esta função será efetiva somente quando um receptor ou amplificador for configurado para o botão RCVR. Não é possível As teclas de macros são

**▶**, **◄**, **▶>**, **■**, **II**, e **●**REC.

### satélite digital ou gravador de vídeo digital.) Alteração do pré-ajuste de fábrica para o As várias operações que podem ser programadas devem ser constituídas de dois a quatro pressionamentos següenciais dos botões ① a ⑨ ou do botão ENT.

A função Macro para Canal (Channel Macro) pode não funcionar corretamente para alguns aparelhos.

(Apenas durante as operações do televisor, caixa de TV a cabo

analógico, caixa de televisão por cabo digital, Sintonizador por

## Para programar várias operações

1 Pressione o botão selecionar do aparelho desejado. (Só pode selecionar "televisor", "caixa de TV a cabo analógica" "caixa de televisão por cabo digital", "sintonizador por satélite digital" ou "gravador de vídeo digital".)

2 Enquanto pressiona a tecla de macro desejada, pressione os botões

necessários para executor as operações a seguir. Por exemplo, para programar  $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \text{ENT}$  no botão $\triangleright$ , primeiro mantenha pressionado ►, pressione ①, ②, e ENT em seqüência e, a seguir, solte ►.

## Mesmo que você tente programar mais do que quatro operações e

- pressionar os botões correspondentes no passo 2 acima, só os primeiros quatro botões pressionados serão programados. Se você tentar programar só uma operação em uma tecla de
- macros, a operação de ajuste será rejeitada. Você só pode programar a função Macro para Canal para até três aparelhos. Para programar o quarto aparelho, primeiro apague todas as teclas de macros de um componente.

### ϔ O botão nº **5** e o botão do canal + possuem respectivamente um ponto táctil para facilitar o uso.

Quando você guiser alterar o ajuste ou não for mais usar aguela operação programada, siga o procedimento abaixo para sobrepor ou apagar o programa.

1 Mantenha pressionada a tecla de macros que você deseja alterar

2 Após esperar cerca de três segundos, pressione a nova seqüência

Certifique-se de que esperou cerca de três segundos no passo 2

Se tiver dificuldades em configurar ou usar o telecomando:

Quando configurar o telecomando, leia cuidadosamente os

primeiro código que aparecer para o seu componente não

procedimentos descritos na seção "Programação do código". Se o

funcionar, experimente todos os códigos indicados para o seu

componente - pela ordem em que aparecem. Se nenhum dos

manual de instruções), experimente utilizar os procedimentos

códigos funcionar (ou se o seu componente não aparecer neste

• Verifique se apontou o telecomando na direcção do componente e

Verifique se as pilhas que estiver utilizando não estão gastas e se as

se não existem obstáculos entre o telecomando e o componente.

Solução de problemas

descritos na seção "Busca do código correto"

introduziu corretame

acima. Enquanto você mantiver pressionada a tecla de macros e

mudar ao canal 5, pressione 0 e 5 (ou pressione 5 e ENT). Controla a função Imagem-na-Imagem. Pressione cada botão ou

Operando um televisor (TV)

- combinação de botões como descrito na tabela abaixo. Para alterar o modo de entrada 6 Exibe o canal corrente no
- 8 Para mover o cursor para cima,
- para baixo, para a esquerda ou para a direita.
  - 18 Introduz a selecão.

PIP	ativar ou desativar a "janela" de imagem.	
GUIDE	desativar a "janela" de imagem.	
<b>44</b> 0 <b>▶▶</b>	mudar o canal de televisor na "janela" de imagem.	
●REC	mudar o modo de entrada da "janela" de imagem.	
	mover a localização da "janela" de imagem.	
<b>&gt;</b>	comutar entre a imagem "principal" e a "janela" de imagem.	
11	congelar a "janela" de imagem.	

televisor, o botão usado como uma tecla de macros não pode ser usado para a operação PIP.

- escolher o componente desejado. Certifique-se de que o componente seja operável à distância por raios infravermelhos. Por exemplo, se o seu componente não tiver sido fornecido com um telecomando, provavelmente o mesmo não é controlável à distância
- Se os seus componentes de vídeo estiverem ligados a um sistema de áudio, certifique-se de configurar o telecomando conforme descrito em "Controle do volume de componentes de vídeo ligados
- a um sistema de áudio' Se algum problema persistir, reajuste o telecomando aos préajustes de fábrica, pressionando os botões POWER, TV/VIDEO e VOL – simultaneamente.

# Descrição das funções dos botões do telecomando

### Para programar o telecomando pressione simultaneamente en S(SET) e em POWER. \*1Aumenta o volume: + Baixa o volume: -\*1Para silenciar o volume de televisor ou do receptor (amplificador). Para ligar e desligar a alimentação do componente selecionado Botões de selecão do componente Para conectar as operações de cada componente, pressione o botão em que o componente será designado.

do televisor ou do receptor (amplificador), Consulte "Controlando o volume dos componentes de vídeo conectados a um sistema de áudio", para mais

Generalidades

### Operando um DVR (Gravador de vídeo digital)

	pressione 5 e ENT).		● RE	U:
3	(*2LIST)			Para gr
	Para fazer aparecer o título do			► e er
	programa gravado.			simulta
4	Para mudar a saída do receptor			Primeir
	via satélite para o televisor.			●REC.
	(Quando ligar um cabo de			gravaçã
	televisor ou antena ao receptor, a			proced
	saída alterna entre um programa		■:	Para pa
	de televisor e de satélite).		II:	Para fa
	(*2THUMBS+)	14	CH+	: Aumer
	Para selecionar o programa			(*2PAG
	gravado desejado.			número
	(É necessário que o programa		CH-:	Diminu
	esteja gravado).			(*2PAG
6	Para ligar o visor.			númer

esteja gravado). 8 Para mover o cursor para cima, Esses botões controlam o volume para baixo, para a esquerda ou para a direita. Para fazer aparecer o visor de

(\*2EPG) Para aceder a todos os aspectos do

servico.

- Muda de canal. Por exemplo, para CH-: Diminuição de canal Controla a função SLEEP no
  - televisor (somente em televiso que tenha a função SLEEP).
  - FLASHBACK on CHANNE RETURN no televisor dependendo do ajuste do
  - fabricante do televisor

agem.	Notas
la" de imagem.	<ul> <li>Poderá haver casos em que poderá ligar/ desligar a caixa de televisor a cabo ao pressionar os botões CH+ ou CH- do telecomando.</li> </ul>
la" de imagem.	<ul> <li>Se a sua caixa de cabo pode controlar o volume, certifique-se de ajustar o controle de volume à posição intermediária. Se o volume da caixa de cabo for</li> </ul>
imagem.	completamente diminuido, não será possível ajustar o volume do seu
" e a "janela" de	televisor com o telecomando.
	Operando uma caixa de televisão por cabo digital

- - - II: Para fazer uma pausa.

- Para mudar, por exemplo, para o canal 5, carregue em 0 e 5 (ou gravar, carregue em em 

  REC
  - ção, execute o mesmo oarar.
- gravado desejado. (É necessário que o programa

- azer uma pausa ento de canal. GE+)Página com um
- 15 Para limpar a programação Para sair do menu de
- REVIEW durante a reprodução

- Para comutar a saída de antena. 6 Para expor na tela do display 8 Para mover o cursor para cima para baixo, para a esquerda ou
- para a direita. Ativa a exibição do MENU 4 CH+: Aumento de canal CH-: Diminuição de canal.

18 Introduz a seleção.

15 Para alterar o modo de entrada.

- ●REC: Para gravar, pressione enquanto pressiona

### 7 Para fazer aparecer o Guia (\*2Live TV) Para fazer aparecer o Guia

(ou pressione 5 e FNT)

Para mudar de canal

3 Para utilizar a função

Para ligar o visor

para a direita.

"FAVORITE"

(por exemplo, para o canal 5,

4 Para mudar a saída do receptor

televisor ou antena ao receptor, a

saída alterna entre um programa

via satélite para o televisor

(Quando ligar um cabo de

de televisor e de satélite).

Para mover o cursor para cima.

para baixo, para a esquerda ou

Para fazer aparecer o visor de

\*3 O funcionamento do DVR incorporado ou do vídeo a pedido.

\*3►: Para reproduzir

\*3 ◀ Para rebobinar

\*3▶►: Para avançar

carregue em 0 e 5 ou carregue em

CH-: Canal com um número

- 14 CH+: Aumento de canal
- Opera a função JUMP.

igem.	Notas
	<ul> <li>Poderá haver ca</li> </ul>
a" de imagem.	ao pressionar os     Se a sua caixa d
a" de imagem.	controle de volu
magem.	completamente
e a "janela" de	televisor com o

Se você tiver programado a função Macro para Canal para a operação no

## Operando um videogravador (VCR)

- Pressione o botão TV, VCR, CBL/SAT, RCVR, CD, AUX ou DVD para
  - ➤: Reproduz. **◄** Rebobina. ►► Avanca ranidamente

- (\*2THUMBS-) Para selecionar o programa

### 6 (\*2REPLAY) Para voltar a reproduzi Ou para ir para o modo REC/

- Ativa a exibição do MENU

## Operações PIP

em.	Notas
	Poderá haver
de imagem.	ao pressionar • Se a sua caixa
de imagem.	controle de v
igem.	completamen
a "janela" de	televisor com
	Operando

- Muda de canal. Por exemplo, para mudar ao canal 5, pressione 0 e 5 (ou pressione 5 e ENT).

- Para mudar de canal. ➤: Para reproduzi ◆◆ Para rehohinar ➤ Para avançar rapidamente.
  - taneamente. riro solte ► e depois . Para parar a
    - ro superior. nuição de canal. GE-) Página com um

  - (Depois de rebobinar cerca de segundos, a repetição da reprodução começa).

- aparece em realce. \*2 Esta tecla corresponde ao servico Tivo ou ao servico de repetição da

18 Para fazer aparecer o índice das

Para selecionar o canal que

guia de programas

estações quando não aparecer um

reprodução. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções.

## Operando uma caixa de TV a cabo analógico

Muda de canal. Por exemplo, para FLASHBACK ou CHANNEL mudar ao canal 5, pressione 0 e 5 RETURN no televisor. dependendo do ajuste do 14 CH+: Canal com um número fabricante do televisor.

### Operando um DVD 2 Botões de número : Para ajustar os 14 CH+: Para passar à próxima

Para gravar, carregue er

depois 

REC. Para parar a

► e em ●REC

Para parar.

CH-: Diminuição de canal

16 Para ligar o visor de um menu de

17 Para fazer aparecer a barra de

títulos e alternar entre a barra de

estações quando não aparecer um

títulos ativada/desativada no

18 Para fazer aparecer o índice das

Para selecionar o canal que

14 CH+: Aumento de canal.

15 Para sair do menu de

modo CABLE

guia de programas.

anarece em realce

\*3■: Para fazer uma pausa.

simultaneamente

Primeiro solte > e

gravação, execute o

mesmo procedimento

majores. Por exemplo, para CH-: Para passar à anterior de cabo pode controlar o volume, certifique-se de ajustar o selecionar a trilha 15, pressione localização ou música ume à posição intermediária. Se o volume da caixa de cabo for PIP e então em 5. Diminuição de canal diminuido, não será possível ajustar o volume do seu Para alterar o som ara comutar o subtítulo Para mostrar o status atual de Para exibir o menu de título.

### reprodução na tela. Para apagar os caracteres Para mover o cursor para cima selecionados a partir da tela para baixo, para a esquerda ou 18 Para executar os itens selecionados a partir da tela.

Para gravar, carregue em ► e em **₹**: Rebobina. ▶►: Avança rapidamente ●REC simultaneamente. Primeiro solte ► e depois ●REC. 13 Para introduzir o aiuste.

Operando um sintonizador por satélite digital

Mudar de canal. Por exemplo,

0 e 5 (ou pressione 5 e ENT)

Para conectar a saída do

para mudar ao canal 5. pressione

Para usar a função "FAVORITE"

sintonizador por satélite digital ao

televisor ou antena ao receptor, as

(Quando você conectar cabo de

saídas se alternam entre uma

televisor e um programa SAT.

Para rolar pelo Guia Principal.

itens selecionados a partir da tela.

Ativa o display do MENU.

Seleciona os números 10 e

Para exibir o menu DVD.

a partir da tela

5 funciona CD

funciona MD

8 funciona TV

Para ajustar os itens selecionados

14 CH+: Aumento de canal

CH-: Diminuição de canal

Para paginar pelo guia quando

Para chamar o Guia Principal.

destacado Para chamar o Índice

de Estação quando um guia de

Aumento de canal

Para selecionar o canal que fo

programa não for exibido.

9 ➤: Para sair do modo.

um guia de programa for exibido

Para chamar o Índice de Estação.

## Operando um receptor/amplificador

da marca Sony, botões para Deck Selecciona a fonte de entrada: 14 Aumenta a frequência PIP: Para reverso. 1 funciona VIDEO 1 programada: +, : Reproduz. 2 funciona VIDEO 2 Diminui a frequência **◄** Rebobina 3 funciona AUX programada: ->: Avança rapidamente 4 funciona TUNER Aumenta a frequência sintonizada: +. 6 funciona TAPE Diminui a frequência

Altera a banda (FM/AM).

Funciona como os botões

compactos estiver programado no

9 funciona PHONO 0 funciona DVD ▶▶. ◀◀. ■. II do leitor de discos 4 Para comutar a fonte de entrada : cada pressionamento (quando um leitor de discos

botão CD).

anterior.

19 ►: Reproduz.

## Operando um leitor de discos compactos

2 Selecciona o número de faixa. 0 14 CH+: Para selecionar a faixa seleciona a faixa 10. Para CH-: Para selecionar a faixa selecionar números de faixa acima de 10, consulte as descrições no botão PIP acima. Para apagar o ajuste.

3 Funciona os números 10 e

e então em 5.

13 Para inserir o ajuste.

maiores. Por exemplo, para

6 Para ligar/desligar o visor do

leitor de discos compactos.

selecionar a faixa 15, pressione PIP

- Seleciona o disco seguinte ➤: Reproduz. ◄ Para rebobinagen
- ▶►: Para avanço rápido

A validade da marca CE é limitada somente para os produtos comercializados na União Européia.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### Operando um deck de minidiscos 2 Seleciona o número de faixa. 0

- 14 CH+: Para selecionar a faixa seleciona a faixa 10. Para selecionar números de faixa acima de 10. consulte as descrições no botão PIP acima. Seleciona os números 10 e
  - CH-: Para selecionar a faixa
  - Para apagar o ajuste. Seleciona o disco seguinte ►: Reproduz.
  - ◄ Para rebobinagen

  - ▶►: Para avanço rápido
- maiores. Por exemplo, para
- seleciona a faixa 15, pressione PIP
- e então em 5. 6 Para alterar o modo do visor ou ativar/desativar o visor. 10 Para gravar, pressione ►

# 13 Para inserir o ajuste.

e então em 5.

Primeiro libere ▶, e então ●REC

Operando um deck de DAT

6 Para alterar o modo do visor ou

Os botões de operação para o

Distância de funcionament

marca Sony, botões para o Deck

Requisitos de alimentação de corrente

ligar/desligar o visor.

10 Para gravar, pressione

enquanto pressiona ●REC

- 2 Seleciona o número de faixa. 0 14 CH+: Para selecionar a faixa seleciona a faixa 10. Para selecionar números de faixa acima CH-: Para selecionar a faixa de 10, consulte as descrições no botão PIP acima
- 3 Seleciona os números 10 e ◄ Para rebobinagem ▶►: Para avanço rápido maiores. Por exemplo, para selecionar a faixa 15, pressione PIP
- Primeiro libere ▶, e então ●REC

## Operação de um deck de cassetes

- FNT: Para reverso Botões de operação da fita. Para o ★ : Reproduz. deck duplo, os botões de operação · Rebobina para o Deck A (para o deck duple : Avanca rapidament MENU: Para gravar, pressione
  - enquanto pressiona MÊNU Primeiro liber ♠. e então MENU.
- 6 Seleciona o Deck A ou Deck B ●REC: Para gravar, pressione ► enquanto pressiona 

  REC. (somente o deck duplo de Primeiro libere ►. e então
- Caso o telecomando do seu deck de assetes possua um jogo de botões de controle da fita e possua um botão A B para a seleção de deck jutilize o botão RECALL para selecionar Deck A Deck B (para o deck duplo da

Especificações

Aprox. 7 m (varia conforme o componente de cada

Duas pilhas tamanho AA (R6) (não fornecidas) Duração das pilhas Aprox. 6 meses (varia conforme a frequência de Aprox.  $55 \times 200 \times 32 \text{ mm (l/a/p)}$ 

Aprox. 95 g (não incluindo as pilhas)